






RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50417	0486000079 500342090 504007426 0265004025
	SIZE	
	1300 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50428	0265050102 6505400117 6555400717
	SIZE	
	510 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50429	0265050103 6505400217 6555400817
	SIZE	
	510 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50431	0265050109 5010143029
	SIZE	
	2000 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50432	0265050110 5010143030
	SIZE	
	2000 mm	

SENSOR PRESIÓN COMBUSTIBLE	REF.	OEM.
	65117	0281002498 0281002239 0041531528 0041537528 05080349AA

SENSOR PRESIÓN COMBUSTIBLE	REF.	OEM.
	65118	0281002703 0281002700 0051535828 5139700AA


OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65123	484205006 1871772 4990007251 3173630 81274210202 1362168 5010143084


TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65204	20513340 20153340 21531072 7420513340 0281002744


SENSOR	REF.	OEM.
	65208	20382506 1087961 1622984 1594038 02433356045


SENSOR	REF.	OEM.
	65249	20792328 30677300 0281002706 3843100 504152959 504247741 51274210229 51274210230 51274210236


SENSOR	REF.	OEM.
	65259	0261210151 0281002662 21426987 20513343 7420513343 6238109 90532619 504096645 51271207 5010412449


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65325	51271200008 0281002270
	SIZE	370 mm

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65326	51271200009 0281002271
	SIZE	370 mm

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65327	51271200014 0281002426
	SIZE	910 mm

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65328	51271200015 0281002427
	SIZE	910 mm

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65329	99450797 0281002165
	SIZE	340 mm

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65334	1365738 0281002408
	SIZE	600 mm

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65371	98412656 51274210077 367265 0281002046

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65393	0061536528 0061533328 0281002842

SENSOR	REF.	OEM.
	65398	0075422717 367264 1650865 98420607 51274210079 0281002023

SENSOR POSICIÓN MARIPOSA	REF.	OEM.
	65425	3450030 13363858 0280122001 8029510 90323839 1292636

SENSOR	REF.	OEM.
	65431	0281002576 5010450894 5010437653 20524936 874241 504073323

SENSOR	REF.	OEM.
	65432	0041531828 0041531928 0281002244 0281002245

SENSOR	REF.	OEM.
	65434	0281002456 0041538228

SENSOR	REF.	OEM.
	65437	0261230030 5166434


SENSOR	REF.	OEM.
	65438	0281002246 0281002247 0041532028 0091534728

SENSOR	REF.	OEM.
	65439	0281002420 4890193 51274210156

SENSOR	REF.	OEM.
	65440	0281002316 4893924

SENSOR	REF.	OEM.
	65442	0281006102 504372225 837073934


SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
	65459	0265420217 162112


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65464	1398467 0281002511 640600
	SIZE	
	590 mm	


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65465	1607436 0281002676
	SIZE	
	400 mm	

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65471	0281002209 500382599 5010412450

NOTAS

SENSOR	REF.	OEM.
	650118	4410328090
		4410329222
	SIZE	175566
1010 mm	175566N	
	N2255206003	
	5021170126	
	1738458	

SENSOR	REF.	OEM.
	65253	7420850557
		7408144352
		9517678
		8144352
		20514066
		1138883
		504002107
		K013741N00
		20850557
		0504002112

SENSOR	REF.	OEM.
	65254	5010207803
		0504002113
		481829

SOPORTE SENSOR GIRO DE RUEDA	REF.	OEM.
	65754	0318914610


SOPORTE SENSOR GIRO DE RUEDA	REF.	OEM.
	65755	0318907580


SOPORTE SENSOR GIRO DE RUEDA	REF.	OEM.
	65756	0318907590


SOPORTE SENSOR GIRO DE RUEDA	REF.	OEM.
	65757	0318912020


SOPORTE SENSOR GIRO DE RUEDA	REF.	OEM.
	65758	0318911770


NOTAS


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50300	4410324430 4410329632 4410329050 0233170700 1506007 99797007090 CF104083 505820819 650053 N2255200060
	SIZE	
	450 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50301	4410325730 8848303570 1505211
	SIZE	
	1000 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50302	4410328790 4410329972 1506003 4029106400
	SIZE	
	1010 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50304	4410329200 4410324300 0025423718 0025423818 0025423718 1518009
	SIZE	
	3140 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50305	4410327280 A0005429618 0005429618 1517455
	SIZE	
	2000 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50306	4410328190 0025420518 A0025420518
	SIZE	
	170 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50307	4410328200 0025426818 A0015426818
	SIZE	
	1300 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50308	4410328210 A0015427818 0015427618
	SIZE	
	1240 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50310	4410328230 A0015428718 0015428718 B96000619201 96000619201 1518008
	SIZE	
	2000 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50311	4410328510 A0025422518 0025422518 0025422218
	SIZE	
	1500 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50312	4410328600 A6255420018 6255420018
	SIZE	
	3000 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50313	4410329000 4410329682 1400071 1506149 1525416 5006042708 504013848 692311508 ZG04070002 479009X600
	SIZE	
	1820 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50322	4410327310 1518007 A3575401217 3575401217
	SIZE	
	2055 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50326	4410328140 4410329672 1504930 1505215
	SIZE	
	2000 mm	5006010272 10471344 1448618 5010422334

REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50337	4410320700 4410329202 1505052 1506002 A0035424218 A6205420517 0035424218 6205420517 42536993 4855234
	SIZE	
	3555 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50339	4410328110 1778553 1315691
	SIZE	
	220 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50344	4410328580 1524828
	SIZE	
	2070 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50345	4410328620 1524829 1102905330
	SIZE	
	2480 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50346	4410328630 1524830 0870319254
	SIZE	
	2500 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50351	4410328780 1361393 1778554
	SIZE	
	250 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50352	4410329100 1534519
	SIZE	
	1110 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50355	4410325770 1518723 1342971
	SIZE	
	1500 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50396	4410326230 1518002 A3575400317 3575400317
	SIZE	
	2900 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50397	4410326240 1518003 A3575400417 3575400417
	SIZE	
	2900 mm	


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50462	950364506
SIZE		
		580 mm


REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50463	4410325910 4410326910 1505214 89419513 98419513
SIZE		
		2150 mm

REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50465	4410320690 1505212 01510205
SIZE		
		2100 mm

REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50469	4410320980 1524047
SIZE		
		4550 mm

REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50482	4410328070 1518724 1518728 5021170121 5021170127
SIZE		
		440 mm

REVOLUTIONS SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50483	1518722 81271200041 4410320830
SIZE		
		2000 mm


CRANKSHAFT SENSOR	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50498	1607435 0281002675
SIZE		


TEMP. SENSOR	REF.	OEM.
	50600	5010232634 1366301 20717624


TEMP. SENSOR	REF.	OEM.
	50620	1734465 81274200095 81274200101 7321289605

SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50621	1689811


SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50622	1810691


SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50623	1810690
SIZE		
		875 mm

OIL - WATER SEPARATOR	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50646	1450194
	SIZE	-

SENSOR	REF.	OEM.
	65115	81274210268 1450872 55425818 505810540 41200718 4410400150 4410441010

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65131	1662768 81274210080 81259090009 81274210140 81274210135 81259090036 1448080 361799 0501208795 4728800500

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65138	1593140 657664 A0065424617 A0055429417 215501000000 3825427017

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65148	4780941 340025 0103405 002422617 931870 340804005002 501317159

SENSOR	REF.	OEM.
	65159	5001845860 81255220032 1320291 0055454514 42531807 0501210058

SWITCH STOP LIGHT	REF.	OEM.
	65178	1449102


SWITCH STOP LIGHT	REF.	OEM.
	65179	1447974 1232373


COOLANT LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65192	1320045 1624782 1327199 6000145534 6000163564

COOLANT LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65193	1624784 1453046


SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65197	1371332 1624783 1740758


SENSOR	REF.	OEM.
	65209	20424055 3963475 1437226 151044

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65247	1252439 387460


SENSOR	REF.	OEM.
	65253	7420850557 7408144352 9517678 8144352 20514066 1138883 504002107 K013741N00 20850557 504002112


SENSOR	REF.	OEM.
	65280	4410435041 9325005011 0035427418 0004303907

SENSOR	REF.	OEM.
	65307	4410500120 1505054 500340806 81259370023 0015420018 5021170130

SENSOR	REF.	OEM.
	65308	4410500080 4410500020 4410500030 1247631 81259370015 5021170128

SENSOR	REF.	OEM.
	65309	4410500110 8840095890 8840110840 1305844 81259370016 5010143095


SENSOR ABS	REF.	OEM.
	65310	4497120510 5021170145 1784591 1505061
	SIZE	5000 mm


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65334	1365738 0281002408
	SIZE	600 mm


SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65335	4410500060 500315939 82259370001 81259370014 0003201758 99800 ACHA838 8241561000


SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65337	4410500100 1505053 5010231137 503135464 5021170129 400051 5058104930 58104930 324727 1934581


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65341	4497120230 5021170142 1788951
	SIZE	2300 mm


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65342	4497120300 1505059 5021170143 1738452 M059318 5021170143
	SIZE	3000 mm


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65343	4497120380 1912313 1505060 5021170144
	SIZE	
	3800 mm	


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65344	4497120400 0867636 867636 5801110953 330417
	SIZE	
	4000 mm	


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65345	4497120600 1505062
	SIZE	
	6000 mm	

CABLE ABS	REF.	OEM.
	65346	4497120800 0867637 867637 1784592 502663508
	SIZE	
	8000 mm	

SENSOR	REF.	OEM.
	65350	4410435011 4410435021 9347055011 0015426518


SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65368	0025427517 50613441000 195754 0248178 01163722 04816993


LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65409	1388000

SENSOR POSICIÓN MARIPOSA	REF.	OEM.
	65425	3450030 13363858 0280122001 8029510 90323839 1292636

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
	65449	283591 524290

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
	65459	0265420217 162112


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65464	1398467 0281002511 640600
	SIZE	
	590 mm	

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65465	1607436 0281002676
	SIZE	
	400 mm	


SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65466	4410501000 1365935 5010422344 1934584 1495828 515005712 AIF2063

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
	65473	0015423817 1343065 740344 1142248 1661431 1428165

COOLANT LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65494	1740757

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65604	1826281

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65606	0281002846 2831362 3947258 1408233 1408346 2831362 504053982


OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65617	1826279


SWITCH	REF.	OEM.
	65622	1449591 1621655

SWITCH	REF.	OEM.
	65624	1332000


SWITCH	REF.	OEM.
	65632	81255216016 81255216013 1332000


SENSOR POSICIÓN DE PEDAL	REF.	OEM.
	65635	1805197


PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65636	1673078


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50118	4410328090 4410329222 4029104200 4410325790 5006041994 175566 175566N N2255206003 5021170126 1738458
	SIZE	
	1010 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50313	4410329000 4410329682 1400071 1506149 1525416 5006042708 504013848 692311508 ZG04070002 479009X600
	SIZE	
	1820 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50326	4410328140 4410329672 1504930 1505215 5006010272 10471344 1448618 5010422334
	SIZE	
	2000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50337	42536993 4855234 36271206000 81251200042 81271200033 81271200042 84271200030 11017627 110293600 5001858807
	SIZE	
	3555 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50378	4410323300 41221296
	SIZE	
	2500 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50379	4410323310 41221297
	SIZE	
	2500 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50387	4410324440 500341768 N1014015095
	SIZE	
	1700 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50398	4410328590 41200562
	SIZE	
	2300 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50410	4410328550 41200559 41200560
	SIZE	
	1250 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50417	0486000079 500342090 504007426 0265004025
	SIZE	
	1300 mm	


SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50463	4410325910 4410326910 1505214 89419513 98419513
	SIZE	
	2150 mm	


SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50464	4410325920 4410326900 98419516
	SIZE	
	2400 mm	


SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50468	4410320010 42069008
SIZE		
	3600 mm	


SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50480	4410325900 4410326920 98419511
SIZE		
	1500 mm	


CRANKSHAFT SENSOR	REF.	OEM.
	50495	500306772 0261210126
SIZE		
	220 mm	


CRANKSHAFT SENSOR	REF.	OEM.
	50500	0281002411 4890190
SIZE		
	370 mm	

CRANKSHAFT SENSOR	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50501	0281002410 4890189
SIZE		

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50503	4861291
SIZE		


SENSOR DESGASTE	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50509	1794410 299266 1784440
SIZE		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50516	5801279030 0265008414
SIZE		
	1250 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50517	5801279032 0265008429
SIZE		
	1340 mm	


GENERADOR IMPULSOS	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50519	0281002332 500343018

FUEL LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50523	99468264

SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50536	5801279037
SIZE		
	1330 mm	

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	50537	42539403
SIZE	690 mm	


CRANKSHAFT SENSOR	REF.	OEM.
	50545	0281002513 500374763
SIZE	175 mm	


CRANKSHAFT SENSOR	REF.	OEM.
	50546	4842392
SIZE		

CONECTOR CABLE	REF.	OEM.
	50592	8946011322 5006005487 N2955010110 5021170262 1802092
SIZE	295 mm	

TEMP. SENSOR	REF.	OEM.
	50600	5010232634 1366301 20717624

SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50616	5801291815
SIZE	625 mm	

SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50617	69502946
SIZE	710 mm	


SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50618	5801455940
SIZE	500 mm	


SENSOR	REF.	OEM.
	50619	500346074
SIZE		

SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50624	581291815
SIZE		


COOLANT LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	50635	504008619


COOLANT LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	50636	69502214 504181087


COOLANT LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50637	42540203
	SIZE	


COOLANT LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50639	500337793
	SIZE	

SENSOR PRESIÓN	REF.	OEM.
	50641	504255336

SENSOR	REF.	OEM.
	50658	41221280 4410329800

SENSOR	REF.	OEM.
	50659	42540204
	SIZE	

SWITCH PILOTO M/ATRÁS	REF.	OEM.
	50664	4858072
	SIZE	


AIR PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65115	88255030091 1781199 1448083 0015421718 55425818 4410400130 4410400100 4410441050 4C463C034AA 81274210163

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65123	484205006 1871772 4990007251 3173630 81274210202 1362168 501014308

SENSOR DE REVOLUCIONES	REF.	OEM.
	65148	4780941 340025 0103405 002422617 931870 340804005002 501317159

SENSOR	REF.	OEM.
	65159	5001845860 81255220032 1320291 0055454514 42531807 0501210058


SENSOR	REF.	OEM.
	65249	20792328 30677300 0281002706 3843100 504152959 504247741 51274210229 51274210230 51274210236

SENSOR	REF.	OEM.
	65253	7420850557 7408144352 9517678 8144352 20514066 1138883 504002107 K013741N00 20850557 0504002112


SENSOR	REF.	OEM.
	65259	6238109 90532619 504096645 51271207 40720359 5010412449 0261210151 90532619 9118368 51271207038

SENSOR	REF.	OEM.
	65272	3625937000 1448082 4410501210 4410501200 41200708 81259370040 36259370000 0025426718 A0035422618 1934586

SENSOR	REF.	OEM.
	65307	4410500120 1505054 500340806 81259370023 0015420018 5021170130


SENSOR	REF.	OEM.
	65308	4410500080 4410500020 4410500030 1247631 81259370015 5021170128

SENSOR DE REVOLUCIONES	REF.	OEM.
	65329	99450797 0281002165
	SIZE	340 mm

SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65335	4410500060 500315939 82259370001 81259370014 0003201758 99800 ACHA838 8241561000

SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65337	4410500100 1505053 5010231137 503135464 5021170129 400051 5058104930 58104930 324727 1934581

SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65338	4410500130 500361266 5010260969

CABLE ABS	REF.	OEM.
	65344	4497120400 0867636 867636 5801110953 330417
	SIZE	4000 mm

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65371	98412656 51274210077 367265 0281002046

LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65382	41241706 4258900

SENSOR	REF.	OEM.
	65398	0075422717 367264 1650865 98420607 51274210079 028100202

SWITCH MARCHA ATRÁS	REF.	OEM.
	65415	93155716 0015453414 0025458114 0035451614

SENSOR POSICIÓN MARIPOSA	REF.	OEM.
	65425	3450030 13363858 0280122001 8029510 90323839 1292636

SENSOR	REF.	OEM.
	65431	0281002576 5010450894 5010437653 20524936 874241 504073323

SENSOR	REF.	OEM.
	65439	0281002420 4890193 51274210156


SENSOR	REF.	OEM.
	65440	0281002316 4893924

SENSOR	REF.	OEM.
	65442	0281006102 504372225 837073934


SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65471	0281002209 500382599 5010412450


CRANKSHAFT SENSOR	REF.	OEM.
	65476	504048261 0281002667 80891268

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65498	4834987

SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
	65587	69502363


SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
	65588	5801291814 581291815 504109529
	SIZE	
	500 mm	

SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
	65589	504102603 5801455941 5801455940


SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	65592	69502364


SENSOR PRESIÓN	REF.	OEM.
	65606	0281002846 2831362 3947258 1408233 1408346 2831362 50405398


SENSOR PRESIÓN	REF.	OEM.
	65612	99460474 504229208 820041827


OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65614	504084761


SENSOR PRECISIÓN ADMISIÓN	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	65640	0281002437 504088431 73503657 1571530128 24459853 9158595 9196617


AIR PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65642	504358206


SONDA LAMBDA	REF.	OEM.
	65767	46474584 46750245 46751082 60816318 46418568 46455802 46519517 467510820 46751052 46750243 504039015
	SIZE	55222112 46762182 883700139 95510476 95510477
	385 mm M18 x 1,5 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50413	0486000052 81271206067 81271026156 81271206045 81271206039 81271206017 81271206007
	SIZE	2025 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50414	0486000053 81271206068 81271206157 81271206046 81271206018 81271206040 81271206006
	SIZE	2000 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50415	0486000071 5010422021
	SIZE	2430 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50416	0486000072 5010422022
	SIZE	2430 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50417	0486000079 500342090 504007426 0265004025
	SIZE	1300 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50418	486000101 0135427917
	SIZE	2000 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50419	0486000238 81271206149 81271206153 8127120607
	SIZE	2000 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50421	0486000240 81271206151 81271206155 81271206078
	SIZE	2050 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50424	0486000250 81271206177 81271206097 81271206131
	SIZE	1440 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50425	0486000251 81271206176 81271206132 81271206098
	SIZE	1440 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50426	0486000252 81271206174 81271206100 81271206134 81241206116
	SIZE	1850 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50427	0486000253 81271206099 81254296179 81271206175 81271206133
	SIZE	1850 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50433	0486000254 81271206173 81271206135 81271206103
	SIZE	
	2200 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50434	0486000143 81271206123 81271206171
	SIZE	
	2880 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50435	0486000217 81271206138 81271206110 81271206164
	SIZE	
	2080 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50436	0486000256 81271206165 81271206111 81271206137
	SIZE	
	2090 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50439	0486000259 81271206170 81271206124
	SIZE	
	2830 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50440	0486000260 81271206169
	SIZE	
	1740 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50441	0486000261 81271206168
	SIZE	
	1750 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50442	0486000051
	SIZE	
	2000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50443	0486000023 1892060 1400674
	SIZE	
	1850 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50444	0486000039 5010344188
	SIZE	
	1390 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50445	0486000040 5010344187
	SIZE	
	1390 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50447	0486000215 81271206136 81271206172 81271206104
	SIZE	
	2200 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50449	0486000103
SIZE	2500 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50450	0486000104
SIZE	2500 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50451	0486000126
SIZE	400 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50452	0486000134
SIZE	400 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50453	0486000212
SIZE	1850 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50454	0486000213
SIZE	1850 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50455	0486000115 5010457299
SIZE	3200 mm	

SENSOR	REF.	OEM.
	65253	0504002112 7420850557 7408144352 K013741N00 9517678 8144352 20514066 1138883 504002107 20850557

NOTAS


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50118	4410328090 4410329222 4029104200 4410325790 5006041994 175566 175566N N2255206003 5021170126 1738458
	SIZE	
	1010 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50300	4410324430 4410329632 4410329050 0233170700 1506007 99797007090 CF104083 505820819 650053 5021170124
	SIZE	
	450 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50301	4410325730 8848303570 1505211
	SIZE	
	1000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50313	4410329000 4410329682 1400071 1506149 1525416 5006042708 504013848 692311508 ZG04070002 479009X600
	SIZE	
	1820 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50321	4410323880 20554956 4410329680 7420509869 8840166580 20509869
	SIZE	
	4300 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50326	4410328140 4410329672 1504930 1505215 5006010272 10471344 1448618 5010422334
	SIZE	
	2000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50328	4410322830 4410322960 81271206182
	SIZE	
	2140 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50329	4410322840 4410322970 81271206183
	SIZE	
	2160 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50330	4410322850 4410322980 81271206184
	SIZE	
	2600 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50331	4410322860 4410322990 81271206185 81511016485
	SIZE	
	2600 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
 <small>sin capuchón</small>	50337	36271206000 81251200042 81271200033 81271200042 84271200030 11017627 110293600 5001858807 1530691 1934573
	SIZE	
	3555 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50373	4410321510 5010457891
	SIZE	
	3650 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50374	4410321610 81271206205
	SIZE	2200 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50375	4410322880 81271206186
	SIZE	2065 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50376	4410322910 81271206189
	SIZE	2595 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50387	4410324440 500341768 N1014015095
	SIZE	1700 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50413	0486000052 81271206067 81271026156 81271206045 81271206039 81271206017 81271206007
	SIZE	2025 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50414	0486000053 81271206068 81271206157 81271206046 81271206018 81271206040 81271206006
	SIZE	2000 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50419	0486000238 81271206149 81271206153 81271206071
	SIZE	2000 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50420	81271206077
	SIZE	2000 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50421	0486000240 81271206151 81271206155 81271206078
	SIZE	2050 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50424	0486000250 81271206177 81271206097 81271206131
	SIZE	1440 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50425	0486000251 81271206176 81271206132 81271206098
	SIZE	1440 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50426	0486000252 81271206174 81271206100 81271206134 81241206116
	SIZE	1850 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50427	0486000253 81271206099 81254296179 81271206175 81271206133
	SIZE	
	1850 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50433	0486000254 81271206173 81271206135 81271206103
	SIZE	
	2200 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50434	0486000143 81271206123 81271206171
	SIZE	
	2880 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50435	0486000217 81271206138 81271206110 81271206164
	SIZE	
	2080 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50436	0486000256 81271206165 81271206111 81271206137
	SIZE	
	2090 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50439	0486000259 81271206170 81271206124
	SIZE	
	2830 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50440	0486000260 81271206169
	SIZE	
	1740 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50441	0486000261 81271206168
	SIZE	
	1750 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50447	0486000215 81271206136 81271206172 81271206104
	SIZE	
	2200 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50456	81271206105 4410329870 8840168910 4410353430
	SIZE	
	2920 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50460	481271206219 81271206106
	SIZE	
	3000 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50465	4410320690 1505212 01510205
	SIZE	
	2100 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50470	4410321120 81271206179 8840168930
SIZE		
1300 mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50471	4410321130 81271206178 8840168940
SIZE		
1300 mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50473	4410321250 81271206190
SIZE		
2100 mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50474	4410321610 81271206205
SIZE		
2330 mm		


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50475	81271206188
SIZE		
2545 mm		


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	50486	4410322790 81271206198
SIZE		
mm		


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	50487	0486000173 81271206163
SIZE		
mm		


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	50488	0486000237 81271206152 81271206148
SIZE		
mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	50489	0486000262 81271206167
SIZE		
mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50490	0486000263 81271206166
SIZE		
3900 mm		


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50491	0486001041 81271206147 81271206060
SIZE		
2100 mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50493	0486000276
SIZE		
1100 mm		


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50494	0486000277
SIZE	1100 mm	


SENSOR DESGASTE DE FRENO	REF.	OEM.
	50504	81259376045 68326726
SIZE	2320 mm	


SENSOR DESGASTE DE FRENO	REF.	OEM.
	50505	81259376046 68326727
SIZE	1800 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50511	4497120180 5021170141 1912312 N2255200064 WA4497120180
SIZE	1800 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50514	81254296894
SIZE	1860 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50515	81254296893
SIZE	1750 mm	

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	50520	81274210263

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	50542	81271206154 81271206150 0486000239
SIZE	1375 mm	


SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	50543	0486000243 81271206158
SIZE	3555 mm	

SENSOR DESGASTE	REF.	OEM.
	50561	68326723 81259376042
SIZE	1750 mm	

CONECTOR CABLE	REF.	OEM.
	50592	8946011322 5006005487 N2955010110 5021170262 1802092
SIZE	295 mm	

CABLE ENCENDIDO	REF.	OEM.
	50593	51254136256 51254136417 51254136090


RESISTENCIA MOTOR SOPLADO	REF.	OEM.
	50595	81256010026


TEMP. SENSOR	REF.	OEM.
	50613	0061530528
	SIZE	605 mm


TEMP. SENSOR	REF.	OEM.
	50620	1734465 81274200095 81274200101 7321289605


COOLANT LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	50634	81274210287
	SIZE	

PRESSURE CONTROL VALVE	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	50642	51125050027

PRESSURE CONTROL VALVE	REF.	OEM.
	50643	0928400746 51125050033

SWITCH	REF.	OEM.
	50649	81255200177

AIR PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65110	81274210184 81274210230 81274210246 81274210262 81274210251 81274216048 81274216043


AIR PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65115	55425818 4410400130 4410400100 4410441050 4C463C034AA 81274210163 81274210268 81274210244 88255030091 0015421718

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65119	51274210262 51274210246 51274210163

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65123	484205006 1871772 4990007251 3173630 81274210202 1362168 5010143084

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65131	1662768 81274210080 81259090009 81274210140 81274210135 81259090036 1448080 361799 0501208795 4728800500

SENSOR	REF.	OEM.
	65133	81274210217 81274210286

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65134	264816 4880804 81259090015 395641 0011537828 0042056669 340804005001 340804005027C

SENSOR DE REVOLUCIONES	REF.	OEM.
	65139	81274210129 81274210083 81274210130 81271210009 337110

SENSOR DE REVOLUCIONES	REF.	OEM.
	65149	5010614099 81271210028 81271210043

SENSOR	REF.	OEM.
	65159	5001845860 81255220032 1320291 0055454514 42531807 0501210058

SWITCH STOP LIGHT	REF.	OEM.
	65163	81255200171 81255200134

SWITCH STOP LIGHT	REF.	OEM.
	65167	81255250033 81255250227 81255250257 501216474


SWITCH STOP LIGHT	REF.	OEM.
	65170	81255250156 0501212606


SWITCH	REF.	OEM.
	65180	81255200152 81255200077 81255200068 81255206008 81255200087 81255200042


SWITCH MARCHA ATRÁS	REF.	OEM.
	65181	81255030244


SENSOR	REF.	OEM.
	65184	81259370045 1521492 0015429318 4411005392 9700519692 9700519862


COOLANT LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65194	81274210152 81274210169

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65199	81274210125 81274210099

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65202	51274210151 81274210183 51274210166 51274210140 81274210190


TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65203	51274210113 500306957

SENSOR	REF.	OEM.
	65241	81274210151

SENSOR	REF.	OEM.
	65242	81274210097

SENSOR	REF.	OEM.
	65249	20792328 30677300 0281002706 3843100 504152959 504247741 51274210229 51274210230 51274210236

SENSOR	REF.	OEM.
	65255	81255200210 81255146004 81255140032


TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65258	81274210264 81274210253 81274210237 81274210242

SENSOR	REF.	OEM.
	65259	6238109 90532619 504096645 51271207 40720359 5010412449 0261210151 90532619 9118368 51271207038

SENSOR	REF.	OEM.
	65265	81274210109 81274210098

SENSOR	REF.	OEM.
	65267	81274210232


SENSOR	REF.	OEM.
	65268	81259026267 81259026217 81259026223 81259026213

SENSOR	REF.	OEM.
	65270	51274210179 51274210198 51274210216 1697325 1789364


SENSOR	REF.	OEM.
	65272	4410501210 4410501200 41200708 81259370040 36259370000 0025426718 A0035422618 1934586 0035422618 1448082

SENSOR	REF.	OEM.
	65275	81255200133 81255200184


SENSOR	REF.	OEM.
	65277	81255200163 81255200143

SENSOR	REF.	OEM.
	65282	81255200076

SENSOR	REF.	OEM.
	65286	81255200167


SENSOR	REF.	OEM.
	65291	81255200117

SENSOR	REF.	OEM.
	65299	81255200079


SENSOR	REF.	OEM.
	65307	4410500120 1505054 500340806 81259370023 0015420018 5021170130


SENSOR	REF.	OEM.
	65308	4410500080 4410500020 4410500030 1247631 81259370015 5021170128 1934580 1338343 20356553


SENSOR	REF.	OEM.
	65309	4410500110 8840095890 8840110840 1305844 81259370016 5010143095 1379941 1398840


SENSOR	REF.	OEM.
	65316	81255050461

SENSOR DE REVOLUCIONES	REF.	OEM.
	65325	51271200008 0281002270


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65326	51271200009 0281002271

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65327	51271200014 0281002426

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65328	51271200015 0281002427

SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65335	4410500060 500315939 82259370001 81259370014 0003201758 99800 ACHA838 8241561000


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65348	81254356043 3805402281 3805400281 526146 050110023


SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65368	0025427517 50613441000 195754 0248178 01163722 04816993


SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65372	51274210165

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65378	81274210189

SENSOR	REF.	OEM.
	65398	0075422717 367264 1650865 98420607 51274210079 0281002023


PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65403	51274210173 51274210181

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65404	51274210180 51274210102 51274210128 N1011004156

SWITCH	REF.	OEM.
	65417	81255050992

SWITCH	REF.	OEM.
	65418	81274210077

SENSOR	REF.	OEM.
	65439	0281002420 4890193 51274210156

SENSOR	REF.	OEM.
 sin capuchón	65451	90816161788

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 sin capuchón	65455	0025421717 51274210009

SENSOR TEMP. DE AGUA	REF.	OEM.
	65483	81274210180 81274210170

SENSOR TEMP. DE AGUA	REF.	OEM.
	65489	81274200076 81274200085

SENSOR DE VELOCIDAD	REF.	OEM.
	65497	81271210040

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
	65499	51274210205

SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
	65581	51274210132

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
	65608	81274216047

SENSOR PRESIÓN	REF.	OEM.
	65610	81255200209

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
	65619	51274210144 51274210129

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
	65620	51274210141 51274210281

SWITCH	REF.	OEM.
	65625	81255200169

SWITCH	REF.	OEM.
	65626	81255200214

SWITCH	REF.	OEM.
	65632	81255216016 81255216013 1332000

SENSOR PRECISIÓN ADMISIÓN	REF.	OEM.
	65639	81274210248

SENSOR IMPULSOR DE PRESIÓN	REF.	OEM.
	65769	51274210319


INDICADOR DESGASTE FRENOS	REF.	OEM.
	MD220	81259376015
	SIZE	1940 mm

INDICADOR DESGASTE FRENOS	REF.	OEM.
	MD221	81259376041
	SIZE	1750 mm


INDICADOR DESGASTE FRENOS	REF.	OEM.
	MD222	81259376044 68326725
	SIZE	1750 mm


INDICADOR DESGASTE FRENOS	REF.	OEM.
	MD260	81259376038 81259376013
	SIZE	2500 mm

INDICADOR DESGASTE FRENOS	REF.	OEM.
	MD261	81259376040
	SIZE	2150 mm


SENSOR	REF.	OEM.
	50117	4410328080 4410329212 364094001 3170030000 21213034 M006255 4410528080 A0025423118
	SIZE	
	475 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50303	4410324870 0015423318 A0015423318 A0005423318 0005423318 36271206005
	SIZE	
	3000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50304	4410327270 A0005429718 0005429718 36271206004 0025422418 0025423718
	SIZE	
	3140 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50305	4410327280 A0005429618 0005429618 1517455
	SIZE	
	2000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50306	4410328190 0025420518 A0025420518
	SIZE	
	170 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50307	4410328200 0025426818 A0015426818
	SIZE	
	1300 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50308	4410328210 A0015427818 0015427618
	SIZE	
	1240 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50310	4410328230 A0015428718 0015428718 B96000619201 96000619201 1518008
	SIZE	
	2000 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50311	4410328510 A0025422518 0025422518 0025422218
	SIZE	
	1500 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50312	4410328600 A6255420018 6255420018
	SIZE	
	3000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50315	4410329210 4410329230 0015428818 0015428418
	SIZE	
	3000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50317	4410329410 A0035423518
	SIZE	
	3400 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50318	4410329420 A0015428918 0015428918 0015428518 0025423818 0025423718
	SIZE	
	3000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50319	4410329460 A0035424618 0035424618
	SIZE	
	3600 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50320	4410329470 A0035424518 0035424518
	SIZE	
	4000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50322	4410327310 1518007 A3575401217 3575401217
	SIZE	
	2055 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50323	4410327670 A0005403417 0005403417
	SIZE	
	1590 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50324	4410327650 A3565400617 3565400617
	SIZE	
	1585 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50337	A0035424218 A6205420517 0035424218 6205420517 42536993 4855234 36271206000 81251200042 81271200033 81271200042
	SIZE	
	3555 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50388	4410324560 4410329210 A0015428818 0015428818 0920100080
	SIZE	
	3000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50389	4410324620 A0015427918 0015427918
	SIZE	
	1650 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50391	4410324880 A0015423118 0015423118
	SIZE	
	2000 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50396	4410326230 1518002 A3575400317 3575400317
	SIZE	
	2900 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50397	4410326240 1518003 A3575400417 3575400417
	SIZE	
	2900 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50418	486000101 0135427917
SIZE		
2000 mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50428	0265050102 6505400117 6555400717
SIZE		
510 mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50429	0265050103 6505400217 6555400817
SIZE		
510 mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	50518	0038216351
SIZE		
mm		

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	50521	0075424818

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	50540	0038216351


SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	50541	0135427917
SIZE		
1985 mm		

DOOR POTENTIOMETER	REF.	OEM.
	50596	0018204297 0018214860 0018217960 4461901520
SIZE		
395 mm		


SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50604	0061530928
SIZE		
620 mm		

SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50605	0061534528


SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50606	0061530528
SIZE		
295 mm		

SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50607	0061530328
SIZE		
1225 mm		

SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50608	0025422517

SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50610	0061530728
	SIZE	520 mm


SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50611	0061530428
	SIZE	1445 mm


SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50612	0041530328
	SIZE	1240 mm


SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50631	0061530628
	SIZE	395 mm

SWITCH	REF.	OEM.
	50648	0085457624
	SIZE	802 mm

CERRADURA DE PUERTA	REF.	OEM.
	64501	9437200635


CERRADURA DE PUERTA	REF.	OEM.
	64502	9437200735


OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65111	0071530828 0041534928


AIR PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65115	88255030091 1781199 1448083 0015421718 55425818 4410400130 4410400100 4410441050 81274210163 81274210268

SENSOR PRESIÓN COMBUSTIBLE	REF.	OEM.
	65117	0281002498 0281002239 0041531528 0041537528 05080349AA

SENSOR PRESIÓN COMBUSTIBLE	REF.	OEM.
	65118	0281002703 0281002700 0051535828 5139700AA


PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65122	0031537628

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65131	81274210080 81259090009 81274210140 81274210135 81259090036 1448080 361799 0501208795 4728800500 215950004201

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65134	264816 4880804 81259090015 395641 0011537828 0042056669 340804005001 340804005027C

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65135	0155422717


SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65136	0155422417 0135426217 0125424817 340216008010 215920100301

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65137	A0095421017 A0095429417 215901000000

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65138	1593140 657664 A0065424617 A0055429417 215501000000 3825427017


SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65146	0075422517 0105428017 0125424617 340216001023 340216008001C

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65147	0155423717 0135425717 0145427817 016521517 217120000101

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65148	4780941 340025 0103405 002422617 931870 340804005002 501317159

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65153	0125425617

SWITCH MARCHA ATRÁS	REF.	OEM.
	65155	0015451809 0015458409 0015454909

SENSOR	REF.	OEM.
	65157	0005456909

SENSOR	REF.	OEM.
	65159	5001845860 81255220032 1320291 0055454514 42531807 0501210058

SWITCH	REF.	OEM.
	65164	A0035451614

SWITCH STOP LIGHT	REF.	OEM.
	65176	0015454709 0015451709 0015457409 81255050930

SWITCH STOP LIGHT	REF.	OEM.
	65177	0015451609 0015457309 0015454609

SWITCH STOP LIGHT	REF.	OEM.
	65182	0005459809

SENSOR	REF.	OEM.
	65183	A0005429118 4411000720 4411005332

SENSOR	REF.	OEM.
	65184	81259370045 1521492 0015429318 4411005392 9700519692 9700519862

SENSOR	REF.	OEM.
	65185	0005459209 0005429218 4411000640

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65198	0041530428 0031538428 0031548428 323805041001

SENSOR	REF.	OEM.
	65205	0045455514 0065451114


SENSOR	REF.	OEM.
	65206	0045455414

SENSOR	REF.	OEM.
	65207	5001857931 0501210910

SENSOR	REF.	OEM.
	65229	0055451114

SENSOR	REF.	OEM.
	65231	0045456914

SENSOR	REF.	OEM.
	65266	A0011532120 0011532120 0011533120

SENSOR	REF.	OEM.
	65269	0041537028 0041537628 0041537023

SENSOR	REF.	OEM.
	65272	4410501210 4410501200 41200708 81259370040 36259370000 0025426718 A0035422618 1934586 0035422618


SENSOR	REF.	OEM.
	65273	0005455414


SENSOR	REF.	OEM.
	65280	9325005011


SENSOR	REF.	OEM.
	65283	0015456814

SENSOR	REF.	OEM.
	65304	0001539931


SENSOR	REF.	OEM.
	65307	4410500120 1505054 500340806 81259370023 0015420018 5021170130


SENSOR	REF.	OEM.
	65312	9015421117
	SIZE	
	2340 mm	
SIN CAPUCHÓN		


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65313	9710029222
SIZE		
480 mm		

REVOLUTIONS SENSOR 24V	REF.	OEM.
	65322	0001539520 0011531420 0011532020 0011531620 0011531820
SIZE		
168 mm		

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65323	0011530220
SIZE		
1600 mm		

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65324	0011530420 0001539720
SIZE		
1600 mm		

SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65335	4410500060 500315939 82259370001 81259370014 0003201758 99800 ACHA838 8241561000

CABLE ABS	REF.	OEM.
	65347	3805402181 1378883
SIZE		
300 mm		

CABLE ABS	REF.	OEM.
	65348	81254356043 3805402281 3805400281 526146 050110023
SIZE		
300 mm		

SENSOR	REF.	OEM.
	65350	4410435011 4410435021 9347055011 0015426518


UNIDAD DE CONTROL	REF.	OEM.
	65352	0005438915


UNIDAD DE CONTROL	REF.	OEM.
	65353	0005431015 0005432815


UNIDAD DE CONTROL	REF.	OEM.
	65354	0005439015 0005431915 0005432415 0005437815


TEMPERATURE SENSOR 100°C	REF.	OEM.
	65362	0025427317 0045425617 0075420917


SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65364	0005426218 0051532328 0051536328


SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65365	0015422317 309065


SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65366	0005425118 0009050700 0999053800

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65367	0041534328 0041534228

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65368	0025427517 50613441000 195754 0248178 01163722 04816993

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65369	0125421017

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
 sin capuchón	65374	0085425617 905695000015 062919501

LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65376	0368990000 9425420017 9425420217


LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65379	6555420017

LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65383	9705450124

SENSOR DE VELOCIDAD	REF.	OEM.
	65386	0135426717

SENSOR DE VELOCIDAD	REF.	OEM.
	65387	0125424717

SENSOR DE VELOCIDAD	REF.	OEM.
	65388	0095421017


PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65391	0071534328 0041539828 0061536028 0091535028

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65393	0061536528 0061533328 0281002842

SENSOR	REF.	OEM.
	65398	0075422717 367264 1650865 98420607 51274210079 0281002023

LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65406	0031539828 0041531728

LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65407	0041534428

LEVEL SENSOR (largo)	REF.	OEM.
	65408	0041536328 0041530228 0041539428

LEVEL SENSOR (corto)	REF.	OEM.
	65411	0061531228 0041539428

SWITCH STOP LIGHT	REF.	OEM.
	65414	0005454909

SWITCH MARCHA ATRÁS	REF.	OEM.
	65415	93155716 0015453414 0025458114 0035451614

SWITCH	REF.	OEM.
	65416	0015451109 0015455309 0015452709

SWITCH	REF.	OEM.
	65419	0015452809 0005455409 0005458009

SWITCH	REF.	OEM.
	65430	0015451909 0015455009

SENSOR	REF.	OEM.
	65432	0041531828 0041531928 0281002244 0281002245

SENSOR	REF.	OEM.
	65434	0281002456 0041538228

SENSOR	REF.	OEM.
	65435	0261230099 0261230217 1571530028 93399801

SENSOR	REF.	OEM.
	65438	0281002246 0281002247 0041532028 0091534728

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 <small>sin capuchón</small>	65452	3417000 34170001 0015425617

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 <small>sin capuchón</small>	65453	0055421817 0065429417


SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 <small>sin capuchón</small>	65454	0015422117


SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 <small>sin capuchón</small>	65455	0025421717 5127421009

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 <small>sin capuchón</small>	65456	6845427117 0045424317 0015428217


SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 <small>sin capuchón</small>	65457	0015424917 0045428917 6845427317


SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 <small>sin capuchón</small>	65458	0095420817


SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 sin capuchón	65461	0065423217 614090105

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 sin capuchón	65462	0035425517

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 sin capuchón	65463	0125420517

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 sin capuchón	65473	0015423817 1343065 740344 1142248 1661431 1428165


CRANKSHAFT SENSOR	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	65475	0061534228

SENSOR DISTANCIA	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	65478	0075425918


TEMP. SENSOR	REF.	OEM.
	65482	0125428717


TEMP. SENSOR	REF.	OEM.
	65490	0041532528

TEMP. SENSOR	REF.	OEM.
	65491	0115429617

COOLANT LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	65493	0025404417 6345400017


SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
	65580	0061530528 160310803048 1614310102 1603108030

SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	65590	0081537728

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65602	A0061537428

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65605	A0061537528

SENSOR NIVEL DE ACEITE	REF.	OEM.
	65618	0061531928

SWITCH	REF.	OEM.
	65621	0035456414

SWITCH	REF.	OEM.
	65623	0008210081

SWITCH	REF.	OEM.
	65629	0005456009

SENSOR PEDAL ACELERADOR	REF.	OEM.
	65634	6963007004


SENSOR PRESIÓN	REF.	OEM.
	65637	9415420118

SENSOR PRESIÓN	REF.	OEM.
	65638	9705420018


SENSOR PRECISIÓN ADMISIÓN	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	65640	0281002437 504088431 73503657 1571530128 24459853 9158595 9196617


SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
	65582	ME230527
	SIZE	


SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
	65583	ME230528


SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
	65590	ME359461
IMAGEN NO DISPONIBLE		


NOTAS


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50118	5006041994 175566 175566N N2255206003
	SIZE	5021170126
	1010 mm	1738458 4410328090 4410329222


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50300	505820819 650053 N2255200060 N2255200062
	SIZE	479009X601
	450 mm	5021170124 1784590 4240468

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50313	5006042708 504013848 692311508 ZG04070002
	SIZE	479009X600
	1820 mm	12E0008807AA 7420390737 0721345900


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50321	4410323880 20554956 4410329680
	SIZE	7420509869
	4300 mm	8840166580 20509869


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50326	4410328140 4410329672 1504930 1505215
	SIZE	5006010272
	2000 mm	10471344 1448618 5010422334

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50337	81271200042 84271200030 11017627 110293600
	SIZE	5001858807
	3555 mm	0035424218 6205420517 42536993

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50348	4410321070 5010457732
	SIZE	
	830 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50349	4410323510 5010457862 7420916175
	SIZE	
	1980 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50350	4410328740 5010457045
	SIZE	
	1475 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50363	4410329570 8840166640 7420528661 20528661
	SIZE	
	2730 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50365	4410321430 5010457878 20723666 21360516
	SIZE	
	3650 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50366	4410321440 5010457879 20723666 21364022
	SIZE	
	4000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50367	4410321460 5010457880
	SIZE	3650 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50368	4410321470 5010457881
	SIZE	5100 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50369	4410321480 5010457882
	SIZE	2200 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50371	4410321490 5010457883
	SIZE	2500 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50372	4410321500 5010457892
	SIZE	5100 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50377	4410323270 4410323520 7420795150 7420916177 20916177 21363497
	SIZE	2180 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50380	4410323470 7420915970 20915970 21363488
	SIZE	3950 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50381	4410323480 4410329900 5010457870 7420915973 20732820 20915973 21363492
	SIZE	3950 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50382	4410323490 4410329890 5010457871 7420916171 20732821 20916171 21363493
	SIZE	5550 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50383	4410323500 4410329930 5010457876 7420916173 20732822 20916173 21363495
	SIZE	5550 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50406	4410329950 5010457874 20723702
	SIZE	1750 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50407	4410329960 21363475 5010457875 20723706
	SIZE	2450 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50415	0486000071 5010422021
SIZE	2430 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50416	0486000072 5010422022
SIZE	2430 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50431	0265050109 5010143029
SIZE	2000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50432	0265050110 5010143030
SIZE	2000 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50444	0486000039 5010344188
SIZE	1390 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50445	0486000040 5010344187
SIZE	1390 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50455	0486000115 5010457299
SIZE	3200 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50477	4410323320 7420785815 7420787815
SIZE	2480 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50478	4410323330 7421363481
SIZE		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50479	4410324770 5010344160
SIZE		


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50482	4410328070 1518724 1518728 5021170121 5021170127
SIZE	410 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50483	4410320830 1518722 81271200041
SIZE	2040 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50502	0281002206 5010437074
SIZE		
270 mm		


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50506	7420928550
SIZE		
1620 mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50507	7421296868 21296868
SIZE		
1740 mm		


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50508	7421296869 21296869
SIZE		
1950 mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50511	4497120180 5021170141 1912312 N2255200064 WA4497120180
SIZE		
2000 mm		


SENSOR DESGASTE	REF.	OEM.
	50571	7421296874 21296874 68326523
SIZE		
2200 mm		


SENSOR DESGASTE	REF.	OEM.
	50572	7421296875 21296875
SIZE		
2400 mm		


SENSOR DESGASTE	REF.	OEM.
	50573	742196863 21296863
SIZE		
2200 mm		

CONECTOR CABLE	REF.	OEM.
	50592	8946011322 5006005487 N2955010110 5021170262 1802092
SIZE		
295 mm		

TEMP. SENSOR	REF.	OEM.
	50615	5010398058


SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50625	7421225020
SIZE		
930 mm		

SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50627	7421164790
IMAGEN NO DISPONIBLE		

SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50630	7421285163
	SIZE	930 mm

COOLANT LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	50632	5010398060

PEDAL C/ SENSOR ACELERADOR	REF.	OEM.
	50665	7484557628 7482492421 5010480743 5010480823 7421059642 7421059645 7420832163 82492421 21059645 20832163


OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65100	7401077574 1077574


OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65103	7420803650 7420514065 20803650 20514065 20483889

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65108	7485116444 20796744

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65109	342004 3962893 8143247 8156776

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65127	5010135073 1853436 215950004502

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65129	7420583477 20720586 20514417 20720686 22387296 20583477 20410321 20498094 217020100302 217120100300

EXHAUST PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65132	8200974421 8200811025 8200641554 2236500QAK 2276000Q0A 2373100Q0J


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65149	5010614099 81271210028 81271210043


SENSOR	REF.	OEM.
	65159	5001845860 81255220032 1320291 0055454514 42531807 0501210058

SWITCH STOP LIGHT	REF.	OEM.
	65168	5001845859 8001868473 7421318083 7485116453

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65189	5010398073


TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65190	5010398058


TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65200	7421017010

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65204	20513340 20153340 21531072 7420513340 0281002744

SENSOR	REF.	OEM.
	65207	5001857931 0501210910


SENSOR	REF.	OEM.
	65232	5010398062 40218801


SENSOR	REF.	OEM.
	65253	7420850557 7408144352 9517678 8144352 20514066 1138883 504002107 K013741N00 20850557 0504002112


SENSOR	REF.	OEM.
	65254	5010207803 0504002113 481829


SENSOR	REF.	OEM.
	65257	7421059642


SENSOR	REF.	OEM.
	65259	5010412449 0261210151 90532619 9118368 51271207038 51271207039 21426987 20513343 7420513343 504096645


SENSOR	REF.	OEM.
	65271	21521353 7421521353 21042447 24424110 3173797
	SIZE	
	550 mm	

SENSOR	REF.	OEM.
	65309	8840095890 8840110840 1305844 81259370016 5010143095 1379941 1398840 4410500110

SENSOR ABS	REF.	OEM.
	65310	4497120510 5021170145 1784591 1505061
	SIZE	
	5000 mm	


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65330	3944124 7403944124
	SIZE	
	890 mm	

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65331	7420374282 20508011 20374282
	SIZE	
	955 mm	

SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65336	4410500070 8840076830 7700816098

SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65337	4410500100 1505053 5010231137 503135464 5021170129 400051 5058104930 58104930 324727 1934581

SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65338	4410500130 500361266 5010260969


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65342	4497120300 1505059 5021170143 1738452 M059318 5021170143
	SIZE	
	3000 mm	


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65343	4497120380 1912313 1505060 5021170144
	SIZE	
	3800 mm	

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65360	20971648 7420971648


LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65377	7420783898


LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65381	5010514270
		Sensor para el depósito 440

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65390	5010614100 5001867521

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65396	5010437049

LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65410	5010477145

SENSOR POSICIÓN MARIPOSA	REF.	OEM.
	65425	3450030 13363858 0280122001 8029510 90323839 1292636

SENSOR	REF.	OEM.
	65431	0281002576 5010450894 5010437653 20524936 874241 504073323


SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65466	4410501000 1365935 5010422344 1934584 1495828 515005712 AIF2063


SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65471	0281002209 500382599 5010412450


LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65474	7421239485 7420888593 Sensor para el depósito 433

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65486	7421412472

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65487	7420889280


OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65603	5010096492 40206901 5010311026

SENSOR PRESIÓN	REF.	OEM.
	65607	5010311242 40210301

SENSOR PRESIÓN	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	65613	5010311242


INDICADOR DESGASTE FRENOS	REF.	OEM.
	MD212	5001856031
	SIZE	2800 mm

INDICADOR DESGASTE FRENOS	REF.	OEM.
	MD213	5001856033
	SIZE	1560 mm

INDICADOR DESGASTE FRENOS	REF.	OEM.
	MD214	7420928560
	SIZE	5180 mm


INDICADOR DESGASTE FRENOS	REF.	OEM.
	MD215	7420928553
	SIZE	1260 mm


INDICADOR DESGASTE FRENOS	REF.	OEM.
	MD216	7420928559
	SIZE	3570 mm


INDICADOR DESGASTE FRENOS	REF.	OEM.
	MD217	7420928552
	SIZE	1260 mm


INDICADOR DESGASTE FRENOS	REF.	OEM.
	MD913	5001856032
	SIZE	2300 mm


INDICADOR DESGASTE FRENOS	REF.	OEM.
	MD914	5001856034
	SIZE	1950 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50118	175566 175566N N2255206003 5021170126 1738458 4410328090 4410329222 4029104200 4410325790 5006041994
	SIZE	
	1010 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50300	N2255200060 N2255200062 479009X601 5021170124 1784590 4240468 1506007 99797007090 CF104083 505820819
	SIZE	
	450 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50313	1934574 0721345900 1021400501 20390737 20442752 20442753 20442755 21361902 1525416 5006042708
	SIZE	
	1820 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50316	4410325940 1353493 1530698
	SIZE	
	2180 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50334	4410328670 1530690 1892047 1428446 530690
	SIZE	
	1055 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50337	1934573 1505052 1506002 A0035424218 A6205420517 0035424218 6205420517 42536993 0035424218 1530691
	SIZE	
	3555 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50347	1438786 1438785 1428452 1428451 530705 1534525 1534522 4410324010 1892058 1530705
	SIZE	
	2675 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50354	4410329090 1530693 1892049
	SIZE	
	1530 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50355	4410328700 1530696 1534527 1107495 1342971 1428450 1892026 1892051
	SIZE	
	1500 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50357	4410329080 1530700 530700 1892054 534518 1431120 1360615 1534518
	SIZE	
	1525 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50358	4410329240 1530701
	SIZE	
	2670 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50359	4410328720 1530702 1545506 530702 1428454
	SIZE	
	1950 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50360	1428455 1428453 1892070 1892068 1892038 1746079
	SIZE	530703 1534520 4410321170 1503703
	2650 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50361	1530705 530705 1892058 1428451 1438785 1534522
	SIZE	1438786 1428452 1534525
	2675 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50362	4410329030 1530706 1892059
	SIZE	
	3400 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50392	4410325550 1355747
	SIZE	
	2240 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50394	4410325770 1518723 1342971
	SIZE	
	1540 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50403	4410329140 1441278 1892061 1530710
	SIZE	
	2150 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50404	4410329150 1441275 1530697 1892052
	SIZE	
	2150 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50409	4410328680 1892048 1365526 530692 1428447 1530692
	SIZE	
	2675 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50412	4410329170 1530694 1892050 1441273
	SIZE	
	2240 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50443	0486000023 1892060 1400674
	SIZE	
	1850 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50466	4410328640 1530695
	SIZE	
	1100 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50467	4410329430 1530704 1892057
	SIZE	
	1990 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50476	4410323210 1729798
SIZE	1555 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50485	4410323220 1729800
SIZE	2000 mm	


CRANKSHAFT SENSOR	REF.	OEM.
	50496	1471707
SIZE		


CRANKSHAFT SENSOR	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	50497	1471747
SIZE		

CRANKSHAFT SENSOR	REF.	OEM.
	50499	1471738
SIZE	1990 mm	

SENSOR DESGASTE	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	50509	1794410 299266 1784440
SIZE		

SENSOR DESGASTE	REF.	OEM.
	50510	1794440
SIZE	310 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50511	4497120180 5021170141 1912312 N2255200064 WA4497120180
SIZE	2000 mm	

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	50539	1471743
SIZE	2300 mm	

CONECTOR CABLE	REF.	OEM.
	50592	8946011322 5006005487 N2955010110 5021170262 1802092
SIZE	295 mm	


TEMP. SENSOR	REF.	OEM.
	50598	1100799

COOLANT LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	50638	2288684 20553061

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	50640	1777165

SWITCH	REF.	OEM.
	50647	1353142 1743180

PEDAL ACELERADOR	REF.	OEM.
	50651	1729022 1753411 2007508 2395418

AIR PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65115	88255030091 1781199 1448083 0015421718 55425818 4410400130 81274210244 88255030091 4410441050 4C463C034AA

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65123	484205006 1871772 4990007251 3173630 81274210202 1362168 5010143084

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65125	1077500 20526099 3962959 3171490 215920102300 215920102301 340216009002


SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65126	1111459 215950004501


SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65127	5010135073 1853436 215950004502


SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65131	1662768 81274210080 81259090009 81274210140 81274210135 81259090036 1448080 361799 215950004201 215950004101

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65134	264816 4880804 81259090015 395641 0011537828 0042056669 340804005001 340804005027C

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65140	1357796 215950004102 215950004302 215950004802

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65142	1911032

SENSOR DE POSICIÓN	REF.	OEM.
	65143	1783287
	SIZE	

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65148	4780941 340025 0103405 002422617 931870 340804005002 501317159

SWITCH MARCHA ATRÁS	REF.	OEM.
	65154	1472732 1423977 1420005 1387100 1423974 1472739

SWITCH MARCHA ATRÁS	REF.	OEM.
	65156	1472738 1394465 1423965 1348509 1423967

SWITCH	REF.	OEM.
	65165	1303471 370710 343795

SENSOR	REF.	OEM.
	65184	81259370045 1521492 0015429318 4411005392 9700519692 9700519862


SENSOR	REF.	OEM.
	65233	1731130

SENSOR	REF.	OEM.
	65234	20382517 1741865

SENSOR	REF.	OEM.
	65239	397946 368851 360081061006A 360081061006C

SENSOR	REF.	OEM.
	65240	1316331 1334704 0442011


SENSOR NIVEL DE AGUA	REF.	OEM.
	65246	1374052

SENSOR	REF.	OEM.
	65254	5010207803 0504002113 481829

SENSOR	REF.	OEM.
	65264	1862892 1862817 1457306 1471744 1535521 535521


SENSOR	REF.	OEM.
	65270	51274210179 51274210198 51274210216 1697325 1789364


SENSOR	REF.	OEM.
	65272	41200708 81259370040 36259370000 0025426718 A0035422618 1934586 0035422618 36259370000 1448082 4410501210

SENSOR	REF.	OEM.
	65297	478690

SENSOR	REF.	OEM.
	65298	1087962


SENSOR	REF.	OEM.
	65303	2284722

SENSOR	REF.	OEM.
	65305	1535520 1457305 1862797 535520 1787155 1862890

SENSOR	REF.	OEM.
	65306	1457303
	SIZE	1930 mm


SENSOR	REF.	OEM.
	65308	4410500020 4410500030 1247631 81259370015 5021170128 1934580 1338343 20356553 4410500080


SENSOR	REF.	OEM.
	65309	8840095890 8840110840 1305844 81259370016 5010143095 1379941 1398840 4410500110


SENSOR ABS	REF.	OEM.
	65310	4497120510 5021170145 1784591 1505061
	SIZE	5000 mm

SENSOR	REF.	OEM.
	65315	1360842


SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65317	1852113 1742947 1516563 516563
	SIZE	
	850 mm	


SENSOR	REF.	OEM.
	65321	1358967 1402944 1545635 1784637 1862799 2131819
	SIZE	
	850 mm	


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65333	1457304
	SIZE	
	1650 mm	

SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65337	503135464 5021170129 400051 5058104930 58104930 324727 1934581 4410500100 1505053 5010231137
	SIZE	
	850 mm	

CABLE ABS	REF.	OEM.
	65341	4497120230 5021170142 1788951
	SIZE	
	2300 mm	


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65342	4497120300 1505059 5021170143 1738452 M059318 5021170143
	SIZE	
	3000 mm	


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65343	4497120380 1912313 1505060 5021170144
	SIZE	
	3800 mm	


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65346	4497120800 0867637 867637 1784592 502663508
	SIZE	
	8000 mm	


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65347	3805402181 1378883
	SIZE	
	300 mm	


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65348	81254356043 3805402281 3805400281 526146 050110023
	SIZE	
	300 mm	

SENSOR	REF.	OEM.
	65355	1491408 1348984 1397851
	SIZE	
	610 mm	

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65356	1526158 1445040
	SIZE	
	610 mm	


SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65365	0015422317 309065


SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65368	0025427517 50613441000 195754 0248178 01163722 04816993

SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65370	1377930


LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
 SIN CAPUCHÓN	65380	397929 325528 241223 309064 1304725


SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65389	1726296 1853435


PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65394	1393113 1452862 1488340 1881260


PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65397	1316330 1356751

SENSOR PRESIÓN ALIMENTACIÓN	REF.	OEM.
	65398	0075422717 367264 1650865 98420607 51274210079 0281002023

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65401	1862895 1539110 1862821

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65402	1862800 1403060 527108 1784638 1527108


SENSOR	REF.	OEM.
	65428	1364185

PRESOSTATO	REF.	OEM.
	65429	1449771


SENSOR	REF.	OEM.
	65437	0261230030 5166434


SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65466	4410501000 1365935 5010422344 1934584 1495828 515005712 AIF2063


POTENCIÓMETRO	REF.	OEM.
	65469	1849284 1348298


PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65472	1545634 1383578 1784636 1862798 545634 1402943 1383580

SENSOR DE DISTANCIA	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	65477	1435680 1435679

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65480	1865315

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65481	1881331


TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65485	1865317

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65492	1422594

SENSOR DE VELOCIDAD	REF.	OEM.
	65495	1471707
	SIZE	
	80 mm	


SENSOR DE VELOCIDAD	REF.	OEM.
	65496	1888075
	SIZE	
	80 mm	

SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
	65584	2265872 2253825
	SIZE	
	xxmm	

SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	65593	2604683
	SIZE	
	xx mm	


PRESSURE SENSOR ACEITE	REF.	OEM.
	65600	1767616

PRESSURE SENSOR ACEITE	REF.	OEM.
	65601	4410441030 1898652

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65615	1889798 4410442020


SWITCH	REF.	OEM.
	65627	1354870

SWITCH	REF.	OEM.
	65628	1361131

PRESSURE SENSOR ACEITE	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	65643	374338 373811
	SIZE	
	120 mm	


REGULADOR DE PRESIÓN	REF.	OEM.
	65665	4410502010 1889797


SENSOR DE VELOCIDAD	REF.	OEM.
	65668	1771230
	SIZE	
	120 mm	


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65125	1077500 20526099 3962959 3171490 215920102300 215920102301 340216009002


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65126	1111459 215950004501

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65127	5010135073 1853436 215950004502


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65128	1594138 8150500 340216007001 340216007001A 340216007003 340216007003C


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65129	20720686 22387296 20583477 20410321 20498094 217020100302 217120100300 20514417 7420583477 20720586

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65131	1662768 81274210080 81259090009 81274210140 81274210135 81259090036 1448080 361799 0501208795 4728800500


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65134	264816 4880804 81259090015 395641 0011537828 0042056669 340804005001 340804005027C

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65136	0155422417 0135426217 0125424817 340216008010 215920100301

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65137	A0095421017 A0095429417 215901000000

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65138	1593140 657664 A0065424617 A0055429417 215501000000 3825427017


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65140	1357796 215950004102 215950004302 215950004502 215950004802

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65141	217120002201


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50118	4410325790 5006041994 175566 175566N N2255206003 5021170126
	SIZE	5021170126
	1010 mm	1738458 4410328090 4410329222 4029104200


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50300	650053 N2255200060 N2255200062 479009X601 5021170124
	SIZE	1784590
	450 mm	4240468 1506007 99797007090 CF104083


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50313	20390737 20442752 20442753 20442755 21361902
	SIZE	1400071
	1820 mm	1506149 1525416 7420390737 1934574

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50321	4410323880 20554956 4410329680 7420509869 8840166580 20509869
	SIZE	8840166580
	4300 mm	20509869

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50332	4410323870 21247154
	SIZE	21247154
	2650 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50333	4410323860 21247147
	SIZE	21247147
	2650 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50335	4410329642 20490824
	SIZE	20490824
	1670 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50336	4410329762 4410321030 20428943 20566832
	SIZE	20428943
	1680 mm	20566832

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50363	4410329570 8840166640 7420528661 20528661
	SIZE	7420528661
	2730 mm	20528661


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50365	4410321430 5010457878 20723666 21360516
	SIZE	20723666
	3650 mm	21360516


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50366	4410321440 5010457879 20723669 21364022
	SIZE	20723669
	4000 mm	21364022


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50377	4410323270 4410323520 7420795150 7420916177
	SIZE	7420916177
	2180 mm	20916177 21363497


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50380	4410323470 7420915970 20915970 21363488
	SIZE	3950 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50381	4410323480 4410329900 5010457870 7420915973 20732820 20915973 21363492
	SIZE	3950 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50382	4410323490 4410329890 5010457871 7420916171 20732821 20916171 21363493
	SIZE	5550 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50383	4410323500 4410329930 5010457876 7420916173 20732822 20916173 21363495
	SIZE	5550 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50385	4410324280 4410329230 A0025422618 0025422618
	SIZE	3000 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50406	4410329950 5010457874 20723702
	SIZE	1750 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50407	4410329960 21363475 5010457875 20723706
	SIZE	2450 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50461	4410323010 21296829
	SIZE	IMAGEN NO DISPONIBLE

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50484	21296829
	SIZE	1580 mm


SENSOR DESGASTE	REF.	OEM.
	50507	7421296868 21296868
	SIZE	1700 mm

SENSOR DESGASTE	REF.	OEM.
	50508	7421296869 21296869
	SIZE	1950 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50511	4497120180 5021170141 1912312 N2255200064 WA4497120180
	SIZE	1800 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50512	20498611
	SIZE	730 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50513	3173087
	SIZE	630 mm

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	50522	21311711
	SIZE	950 mm


SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50524	4410351270 21296851
	SIZE	2850 mm


SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50525	4410353340 21663562
	SIZE	3980 mm


SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50526	4410353130 21663558
	SIZE	2970 mm


SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50527	21296853
	SIZE	2200 mm


SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50528	4410351290 21296853
	SIZE	2200 mm

SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50529	21570619
	SIZE	3600 mm


SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50530	21570621
	SIZE	3600 mm


SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50531	21570623
	SIZE	3000 mm

SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50532	21570626
	SIZE	3000 mm

SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50533	4410327650
	SIZE	1600 mm


SENSOR ABS	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50534	4410320700

SENSOR ABS	REF.	OEM.
	50535	21296849
	SIZE	1750 mm

CRANKSHAFT SENSOR	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50544	0281002292 3987882
	SIZE	400 mm

ARNÉS CABLES CAJA CAMBIO	REF.	OEM.
	50594	20562627 4213659212

TEMP. SENSOR	REF.	OEM.
	50599	20527242 20443828 21122253

SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50601	21010707
	SIZE	250 mm

SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50602	21164790
	SIZE	1750 mm


SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
	50603	21164792
	SIZE	

SENSOR TEMP. AIRE ESCAPE	REF.	OEM.
 IMAGEN NO DISPONIBLE	50626	21225020

TEMP. SENSOR	REF.	OEM.
	50629	21285163
	SIZE	930 mm


COOLANT LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	50633	59600742 21271982 161701

OIL - WATER SEPARATOR	REF.	OEM.
	50645	20875073 20869391 20478263 20770050


ACCELERATOR PEDAL WITH SENSOR	REF.	OEM.
	50653	20893503 84557581 20574535 21116877 21915481 82627957

SWITCH VACIO	REF.	OEM.
	50654	20409365 20560843 20560840

CIERRE CENTRALIZADO	REF.	OEM.
	64503	20425122

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65100	7401077574 1077574

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65101	20886108 20796140 204284456

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65102	20484678 203750130

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65103	7420803650 7420514065 20803650 20514065 20483889

AIR PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65104	20829689 20428459 20528336 8158821

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65105	20905373 20484676 20499340 20452439

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65106	15047336


OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65107	11039574

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65108	7485116444 20796744

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65109	342004 3962893 8143247 8156776

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65112	21746206

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65113	70351745

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65114	2093515

SENSOR PRESIÓN	REF.	OEM.
	65120	21634021


SENSOR PRESIÓN	REF.	OEM.
	65121	21634017


OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65123	484205006 1871772 4990007251 3173630 81274210202 1362168 5010143084


SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65125	1077500 20526099 3962959 3171490 215920102300 215920102301 340216009002

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65128	1594138 8150500 340216007001 340216007001A 340216007003 340216007003C

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65129	20720586 20514417 20720686 22387296 20583477 20410321 20498094 7420583477

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65131	1662768 81274210080 81259090009 81274210140 81274210135 81259090036 1448080 361799


SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65134	264816 4880804 81259090015 395641 0011537828 0042056669 340804005001 340804005027C


SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65148	4780941 340025 0103405 002422617 931870 340804005002 501317159

SENSOR	REF.	OEM.
	65158	3197870 1078493

SENSOR	REF.	OEM.
	65160	3197871

SENSOR	REF.	OEM.
	65161	21095380 21318083 85116453 20853399 1662926

DIFERENTIAL SWITCH	REF.	OEM.
	65171	3197873


DIFERENTIAL SWITCH	REF.	OEM.
	65172	3197872


DIFERENTIAL SWITCH	REF.	OEM.
	65173	1594045 3962939


SWITCH	REF.	OEM.
	65174	1594042

SWITCH	REF.	OEM.
	65175	1594043 1613687 3944080


TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65186	1624361 1611153 323213003001


TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65187	1610946 1080807


TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65188	1594228 323805008003

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65191	20576617 20429956

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65195	1619819

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65196	1612230 1594225

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65201	8154755 8155618

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65204	20513340 20153340 21531072 7420513340 0281002744

SENSOR	REF.	OEM.
	65208	20382506 1087961 1622984 1594038 02433356045

SENSOR	REF.	OEM.
	65209	20424055 3963475 1437226 151044

SENSOR	REF.	OEM.
	65210	3963472 151041 330397

SENSOR	REF.	OEM.
	65211	3963479 151048 330399

SENSOR	REF.	OEM.
	65212	1087960 20382505 1622983

SENSOR	REF.	OEM.
	65213	1087962 20382507 1622985

SENSOR	REF.	OEM.
	65214	20382508 1622987 1087963 1594040

SENSOR	REF.	OEM.
	65215	1087964 20382509 1594041

SENSOR	REF.	OEM.
	65216	20382510 108965 1097967

SENSOR	REF.	OEM.
	65217	20382511 1606786

SENSOR	REF.	OEM.
	65218	20382500 6796031

SENSOR	REF.	OEM.
	65219	20382504 3034073


SENSOR	REF.	OEM.
	65220	20382514

SENSOR	REF.	OEM.
	65221	20382518 8157359

SENSOR	REF.	OEM.
	65222	20424051 3963471 70495157

SENSOR	REF.	OEM.
	65223	20424056 3963476 70485005

SENSOR	REF.	OEM.
	65224	20424060 70495158


SENSOR	REF.	OEM.
	65225	20424066 3963486

SENSOR	REF.	OEM.
	65226	8151889

SENSOR	REF.	OEM.
	65227	863169

SENSOR	REF.	OEM.
	65228	1622986

SENSOR	REF.	OEM.
	65232	5010398062 40218801

SENSOR	REF.	OEM.
	65234	20382517 1741865

SENSOR	REF.	OEM.
	65235	1623784 1087966 20382512 1087965 1622989 1607252

SENSOR	REF.	OEM.
	65236	20382513

SENSOR	REF.	OEM.
	65237	20382516

SENSOR	REF.	OEM.
	65243	3987499 1608833

SENSOR	REF.	OEM.
	65244	3987498


SENSOR	REF.	OEM.
	65245	1594229 8125160


SENSOR DE TEMPERATURA	REF.	OEM.
	65248	1578133 1578134

SENSOR	REF.	OEM.
	65249	20792328 30677300 0281002706 3843100 504152959 504247741 51274210229 51274210230 51274210236


SENSOR	REF.	OEM.
	65250	1087967

SENSOR	REF.	OEM.
	65251	1087965


SENSOR	REF.	OEM.
	65252	3515093 8141475 0265001187


SENSOR	REF.	OEM.
	65253	9517678 8144352 20514066 1138883 504002107 K013741N00 20850557 0504002112 7420850557 7408144352


SENSOR	REF.	OEM.
	65259	90532619 9118368 51271207038 51271207039 21426987 20513343 7420513343 0281002662 51271207 40720359

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65260	7420706889 7420478260 20706889 20478260 20374280

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65261	20898038 21302639 21540602

SENSOR	REF.	OEM.
	65262	21253672 21585711 20583428 21643575

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65263	20552760 20909613 3172524


SENSOR	REF.	OEM.
	65271	21521353 7421521353 21042447 24424110 3173797
	SIZE	
	550 mm	


SENSOR	REF.	OEM.
	65290	1622986

SENSOR	REF.	OEM.
	65292	3172522


SENSOR	REF.	OEM.
	65293	1622984

SENSOR	REF.	OEM.
	65308	4410500030 1247631 81259370015 5021170128 1934580 1338343 20356553 4410500080 4410500020

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65330	3944124 7403944124
	SIZE	890 mm


REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65331	7420374282 20508011 20374282
	SIZE	955 mm


SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65337	5010231137 503135464 5021170129 400051 5058104930 58104930 324727 1934581 4410500100 1505053

CABLE ABS	REF.	OEM.
	65344	4497120400 0867636 867636 5801110953 330417
	SIZE	4000 mm

SENSOR	REF.	OEM.
	65357	3985651

SENSOR	REF.	OEM.
	65358	20374281 20576614

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65359	20576626 3944123

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65360	20971648 7420971648


SENSOR	REF.	OEM.
	65361	1598855 4803227

LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65375	8140024 21399626 7421399626

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65384	1662938

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65385	25403517 20520370

SENSOR	REF.	OEM.
	65398	0075422717 367264 1650865 98420607 51274210079 0281002023

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65400	20374398

MECANISMOS DE ENCLAVAMIENTO	REF.	OEM.
	65412	8155754


MECANISMOS DE ENCLAVAMIENTO	REF.	OEM.
	65413	20382529

SENSOR POS. PEDAL 6 H. NEGRO	REF.	OEM.
	65420	3985226 21116800 21116877 20715967 20499271 20893503 20893503

SENSOR POS. PEDAL 6 H. GRIS	REF.	OEM.
	65421	20504685 1063332 3175130

SENSOR POS. PEDAL 5 H. GRIS	REF.	OEM.
	65422	3985226 20729579 82627975 21116880


SENSOR POS. PEDAL 5 H. NEGRO	REF.	OEM.
	65423	21915486 21116880 20893518 20715967 3175130

SENSOR POSICIÓN PEDAL	REF.	OEM.
	65424	1601581


SENSOR POSICIÓN MARIPOSA	REF.	OEM.
	65425	3450030 13363858 0280122001 8029510 90323839 1292636

SENSOR	REF.	OEM.
	65426	81519590 21116881 3948425 1328120820A

SENSOR	REF.	OEM.
	65427	85109590

SENSOR	REF.	OEM.
	65431	0281002576 5010450894 5010437653 20524936 874241 504073323

SENSOR	REF.	OEM.
	65441	85107132 85107279

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 sin capuchón	65443	4786127

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 sin capuchón	65444	1323797

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 sin capuchón	65445	6228489

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 sin capuchón	65446	4780747

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 sin capuchón	65447	4780583

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 sin capuchón	65448	366906

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	REF.	OEM.
 sin capuchón	65449	283591 524290

RESISTENCIA VENT. HABITÁCULO	REF.	OEM.
	65468	20852837 20443824 20853484

PRESOSTATO	REF.	OEM.
	65470	20562642


TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
	65484	20927970

TEMPERATURE SENSOR	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	65488	11419486

SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	65585	21164414


SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	65586	21126692

SENSOR TEMP. GASES ESCAPE	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	65591	21022201

SENSOR PRESIÓN	REF.	OEM.
	65609	21668286 20761735

OIL PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65616	11038813


INTERRUPTOR LUCES FRENO	REF.	OEM.
IMAGEN NO DISPONIBLE	65633	1136651


AIR PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65641	22329559 21097978

SENSOR GIRO DE RUEDA	REF.	OEM.
	65666	20726986 24425029


FUEL LEVEL SENSOR	REF.	OEM.
	65667	15090257

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65669	17202573


PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65670	15180002

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65671	17216318


FUEL FILTER COVER	REF.	OEM.
	65672	20771578


FUEL FILTER COVER	REF.	OEM.
	65673	21023287 20783917 20873675 21023287 21900852 20509138


ELECTROMAGNETIC VALVE	REF.	OEM.
	65674	22327063 21710522


UREA INJECTION	REF.	OEM.
	65759	21574984 0444023053 0444023008 0444023048 0444028008 0444023019


PRESSURE SENSOR COMBUSTIBLE	REF.	OEM.
	65768	21636166


BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD218	20928533 68326729 3986607 20392985 20442608
	SIZE	1525 mm


BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD219	20928532 20442606 68326728
	SIZE	800 mm


BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD223	20928541
	SIZE	1500 mm


BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD224	20928539 21390374
	SIZE	1500 mm


BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD225	20928544 21390375
	SIZE	1800 mm


BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD226	20928545 21390376
	SIZE	1800 mm


BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD227	20928536 21390372
	SIZE	2450 mm

BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD228	20928537 21390373
	SIZE	2550 mm

BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD229	20928547
	SIZE	2260 mm

BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD230	20928548
	SIZE	2440 mm


BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD231	20928563
	SIZE	1250 mm


BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD232	20928564
	SIZE	1250 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50117	4410328080 4410329212 364094001 3170030000
	SIZE	21213034
	475 mm	M006255 4410528080 A0025423118


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50118	4410328090 4410329222 4029104200 4410325790
	SIZE	5006041994
	1010 mm	175566 175566N N2255206003


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50300	4410324430 4410329632 4410329050 0233170700
	SIZE	N2255200060
	450 mm	N2255200062 479009X601 5021170124

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50301	4410325730 8848303570 1505211
	SIZE	
	1000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50302	4410328790 4410329972 1506003 4029106400
	SIZE	
	1010 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50303	4410324870 0015423318 A0015423318 A0005423318 0005423318 36271206005
	SIZE	
	3000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50304	4410327270 A0005429718 0005429718 36271206004
	SIZE	0025422418
	3140 mm	0025423718

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50305	4410327280 A0005429618 0005429618 1517455
	SIZE	
	2000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50306	4410328190 0025420518 A0025420518
	SIZE	
	170 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50307	4410328200 0025426818 A0015426818
	SIZE	
	1300 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50308	4410328210 A0015427818 0015427618
	SIZE	
	1240 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50310	4410328230 A0015428718 0015428718 B96000619201 96000619201 1518008
	SIZE	
	2000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50311	4410328510 A0025422518 0025422518 0025422218
	SIZE	1500 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50312	4410328600 A6255420018 6255420018
	SIZE	3000 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50313	4410329000 4410329682 1400071 1506149 1525416
	SIZE	5006042708 504013848 692311508 0721345900 1021400501
	1820 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50315	4410329210 4410329230 0015428818 0015428418
	SIZE	3000 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50316	4410325940 1353493 1530698
	SIZE	2180 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50317	4410329410 A0035423518
	SIZE	3400 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50318	4410329420 A0015428918 0015428918 0015428518 0025423818 0025423718
	SIZE	3000 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50319	4410329460 A0035424618 0035424618
	SIZE	3600 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50320	4410329470 A0035424518 0035424518
	SIZE	4000 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50321	4410323880 20554956 4410329680 7420509869 8840166580 20509869
	SIZE	4300 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50322	4410327310 1518007 A3575401217 3575401217
	SIZE	2055 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50323	4410327670 A0005403417 0005403417
	SIZE	1590 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50324	4410327650 A3565400617 3565400617
	SIZE	
	1585 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50326	4410328140 4410329672 1504930 1505215
	SIZE	
	2000 mm	5006010272 10471344 1448618 5010422334


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50328	4410322830 4410322960 81271206182
	SIZE	
	2140 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50329	4410322840 4410322970 81271206183
	SIZE	
	2160 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50330	4410322850 4410322980 81271206184
	SIZE	
	2600 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50331	4410322860 4410322990 81271206185 81511016485
	SIZE	
	2600 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50332	4410323870 21247154
	SIZE	
	2650 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50333	4410323860 21247147
	SIZE	
	2650 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50334	4410328670 1530690 1892047 1428446 530690
	SIZE	
	1055 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50335	4410329642 20490824
	SIZE	
	1670 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50336	4410329762 4410321030 20428943 20566832
	SIZE	
	1680 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50337	4410320700 4410329202 1505052 1506002 A0035424218 A6205420517 0035424218 6205420517 36271206000 81251200042
	SIZE	
	3555 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50338	4410329220 4410324290 1518311 1518009 A0015420818 A0025422718 A0025422418
	SIZE	
	2500 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50339	4410328110 1778553 1315691
	SIZE	
	220 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50344	4410328580 1524828
	SIZE	
	2070 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50345	4410328620 1524829 1102905330
	SIZE	
	2480 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50346	4410328630 1524830 0870319254
	SIZE	
	2500 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50347	4410329010 4410324010 1892058 1530705 1438786 1438785 1428452 1428451
	SIZE	
	2675 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50348	4410321070 5010457732
	SIZE	
	830 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50349	4410323510 5010457862 7420916175
	SIZE	
	1980 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50350	4410328740 5010457045
	SIZE	
	1475 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50351	4410328780 1361393 1778554
	SIZE	
	250 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50352	4410329100 1534519
	SIZE	
	1110 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50354	4410329090 1530693 1892049
	SIZE	
	1530 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50355	4410328700 1530696 1534527 1107495
	SIZE	1342971
	1500 mm	1428450 1892026 1892051


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50357	4410329080 1530700 530700 1892054
	SIZE	534518
	1525 mm	1431120 1360615 1534518

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50358	4410329240 1530701
	SIZE	
	2670 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50359	4410328720 1530702 1545506 530702
	SIZE	1428454
	1950 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50360	4410321170 1503703 1534520 1428455 1428453
	SIZE	1892070
	2650 mm	1892068 1892038 1746079 530703

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50362	4410329030 1530706 1892059
	SIZE	
	3400 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50363	4410329570 8840166640 7420528661 20528661
	SIZE	
	2730 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50365	4410321430 5010457878 20723666 21360516
	SIZE	
	3650 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50366	4410321440 5010457879 20723669 21364022
	SIZE	
	4000 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50367	4410321460 5010457880
	SIZE	
	3650 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50368	4410321470 5010457881
	SIZE	
	5100 mm	

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50369	4410321480 5010457882
	SIZE	
	2200 mm	


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50371	4410321490 5010457883
	SIZE	2500 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50372	4410321500 5010457892
	SIZE	5100 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50373	4410321510 5010457891
	SIZE	3650 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50375	4410322880 81271206186
	SIZE	2065 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50376	4410322910 81271206189
	SIZE	2595 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50377	4410323270 4410323520 7420795150 7420916177 209161777 21363497
	SIZE	2180 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50378	4410323300 41221296
	SIZE	2500 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50379	4410323310 41221297
	SIZE	2500 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50380	4410323470 7420915970 20915970 21363488
	SIZE	3950 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50381	4410323480 4410329900 5010457870 7420915973 20732820 20915973 21363492
	SIZE	3950 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50382	4410323490 4410329890 5010457871 7420916171 20732821 20916171 21363493
	SIZE	5550 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50383	4410323500 4410329930 5010457876 7420916173 20732822 20916173 21363495
	SIZE	5550 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50387	4410324440 500341768 N1014015095
	SIZE	1700 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50389	4410324620 A0015427918 0015427918
	SIZE	1650 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50391	4410324880 A0015423118 0015423118
	SIZE	2000 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50392	4410325550 1355747
	SIZE	2240 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50396	4410326230 1518002 A3575400317 3575400317
	SIZE	2900 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50397	4410326240 1518003 A3575400417 3575400417
	SIZE	2900 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50398	4410328590 41200562
	SIZE	2300 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50403	4410329140 1441278 1892061 1530710
	SIZE	2150 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50404	4410329150 1441275 1530697 1892052
	SIZE	2150 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50406	4410329950 5010457874 20723702
	SIZE	1750 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50407	4410329960 21363475 5010457875 20723706
	SIZE	2450 mm

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50409	4410328680 1892048 1365526 530692 1428447 1530692
	SIZE	2675 mm


RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50410	4410328550 41200559 41200560
SIZE		
1250 mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50412	4410329170 1530694 1892050 1441273
SIZE		
2240 mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50456	81271206105 4410329870 8840168910 4410353430
SIZE		
2920 mm		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50472	4410321140
IMAGEN NO DISPONIBLE		
SIZE		

RPM SENSOR (ABS)	REF.	OEM.
	50481	4410326170
IMAGEN NO DISPONIBLE		
SIZE		

AIR PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65115	4410400130 4410400100 4410441050 4C463C034AA 81274210163 81274210268 81274210244 88255030091 0015421718 55425818

SPEED SENSOR	REF.	OEM.
	65131	81274210080 81259090009 81274210140 81274210135 81259090036 1448080 361799 0501208795 215950004201 215950004101

SENSOR	REF.	OEM.
	65183	A0005429118 4411000720 4411005332

SENSOR	REF.	OEM.
	65184	81259370045 1521492 0015429318 4411005392 9700519692 9700519862

SENSOR	REF.	OEM.
	65272	4410501200 41200708 81259370040 36259370000 0025426718 A0035422618 1934586 0035422618 1448082 4410501210

SENSOR	REF.	OEM.
	65278	4410441080


SENSOR	REF.	OEM.
	65280	9325005011


SENSOR	REF.	OEM.
	65289	4410360000

SENSOR	REF.	OEM.
	65307	4410500120 1505054 500340806 81259370023 0015420018 5021170130


SENSOR	REF.	OEM.
	65308	4410500080 4410500020 4410500030 1247631 81259370015 5021170128 1934580 1338343 20356553

SENSOR	REF.	OEM.
	65309	4410500110 8840095890 8840110840 1305844 81259370016 5010143095 1379941 1398840

SENSOR ABS	REF.	OEM.
	65310	4497120510 5021170145 1784591 1505061
	SIZE	5000 mm

REVOLUTIONS SENSOR	REF.	OEM.
	65331	7420374282 20508011 20374282
	SIZE	955 mm

SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65335	4410500060 500315939 82259370001 81259370014 0003201758 99800 ACHA838 8241561000


SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65336	4410500070 8840076830 7700816098


SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65337	4410500100 1505053 5010231137 503135464 5021170129 400051 5058104930 58104930 324727 1934581


SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65338	4410500130 500361266 5010260969


SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65339	4410501010


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65341	4497120230 5021170142 1788951
	SIZE	2300 mm


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65342	4497120300 1505059 5021170143 1738452 M059318 5021170143
	SIZE	
	3000 mm	


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65343	4497120380 1912313 1505060 5021170144
	SIZE	
	3800 mm	

CABLE ABS	REF.	OEM.
	65344	4497120400 0867636 867636 5801110953 330417
	SIZE	
	4000 mm	

CABLE ABS	REF.	OEM.
	65345	4497120600 1505062
	SIZE	
	6000 mm	


CABLE ABS	REF.	OEM.
	65346	4497120800 0867637 867637 1784592 502663508
	SIZE	
	8000 mm	


SENSOR	REF.	OEM.
	65349	4411001100


SENSOR	REF.	OEM.
	65350	4410435011 4410435021 9347055011 0015426518

SUSP SENSOR PNEUMATICS	REF.	OEM.
	65466	4410501000 1365935 5010422344 1934584 1495828 515005712 AIF2063

PRESSURE SENSOR	REF.	OEM.
	65611	4410441090

BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD984	4497560200
	SIZE	
	2000 mm	

BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD985	4497560350
	SIZE	
	3500 mm	

BRAKE WEAR SENSOR	REF.	OEM.
	MD986	4497560500
	SIZE	
	5500 mm	

